

Gebrauchsanweisung Pacazur®



SIEHE VIDEO DER
GEBRAUCHSANLEITUNG


GEFAHR

DEN BEHÄLTER NIE MIT DRUCK FÜLLEN
ENTSORGEN VON ABFÄLLEN NACH GELTENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN
DIE BEFÜLLLINIE EINHALTEN - EINMALBEHÄLTER NICHT WIEDERVERWENDBAR


<http://www.pacazur.fr/downloads/PACAZUR.MP4>

MONTAGE

1) Den Deckel auf das Behälterunterteil legen.



2) Das Scharnier einklicken.



FAHRGESTELL

Montage:



1) Die Pacazur Box auf dem Fahrgestell einhängen, nachdem der Klappdeckel angebracht wurde.
2) Das obere Gestänge des Fahrgestells bei offenem Deckel in den Deckelgriff einrasten.

Demontage: Die Stange entfernen, die Box schließen und die Pacazur Box aus dem Gestell herausheben.

PROVISORISCHE SCHLIEßUNGEN

Standarddeckel



Vorläufige Schliessung:

Auf dem Deckel über die Zunge drücken und die Flügeln zusammenkneifen um die Vorrichtung zu klemmen.


Entriegelung:

Flügeln aufklappen um die Zunge zu befreien.



Deckel mit Öffnung

Stellung 0: Montage - auf den Deckel in ∇ und in \circ drücken.



Stellung 1: Öffnung durch Scharnier unterstützt

Stellung 2: provisorischer Verschuß

Stellung 3: definitiver Verschuß

Der Griffverschluss des kleinen Deckels sollte nicht für den Transport benutzt werden


DEFINITIVER VERSCHLUß

VORSICHT:

VOR DEM DEFINITIVEN VERSCHLUß (KLIPPAKTIVIERUNG) ACHTEN SIE DARAUF, DEN RAND DES DECKELS AM GESAMTEN UMFANG DES UNTERTEILS ANZUBRINGEN, INSBESONDERE WENN DIE BEHÄLTER DURCH DIE FÜLLUNG DEFORMIERT WURDEN.


Überprüfen, daß:

- keine Gegenstände aus dem Behälter hervorstehen,
- die Ränder des Deckels & des Unterteils trocken sind damit die Dichtigkeit der Verbindungsstelle sichergestellt ist.




EINKLIPPEN

Am Deckel und Unterteil über jeden der 11 Klipps greifen:



Die Erweiterungslinie beim Befüllen nicht überschreiten

NICHT MIT GEWALT VERSCHLIESSEN UM MUSKEL-UND SKELETTERKRANKUNGEN ZU VERMEIDEN.



NUR DAS LEICHTE ZUSAMMENDRÜCKEN DES ÄUßERSTEN DECKELRANDES MIT DEM UNTERTEIL GARANTIERT EINEN WIRKSAMEN & MÜHELOSEN VERSCHLUß DES BEHÄLTERS.

"Die Gebrauchsanleitung muss (...) das fachgerechte, nachprüfbare Verschliessen des Behälters umfassen, sobald der Inhalt die Fülllinie erreicht hat" (DIN EN ISO 23907)

- Zählen Sie die Klick-Töne, die Sie bei der Schliessung hören,
- Im Zweifelsfalle, ist die Aktivierung eines Klipps auf dem Deckel und / oder in den Löcher des Randes des Unterteils sichtbar.

 **Pacazur**
in Frankreich entworfen und hergestellt